

TOORX
FITNESS IN MOTION

BEDIENUNGSANLEITUNG



SRX75




Rev : 00

Ed : 09/17



EXPLOSIONSZEICHNUNG




TEILELISTE

BAUTEIL-N	BESCHREIBUNG	MENGE
1	Computer	1 St.
2	Flaschenhalter	1 St.
3	M5 x 20 Schraube	2 St.
4	Lenker	1 St.
5	Lenkersäule	1 St.
6	Bremsgriff	1 St.
7	Bremsen-Abdeckung	1 St.
8	M8 Sechskantmutter	2 St.
9	Bremsstange	1 St.
10	Frühling	1 St.
11	Vierkantmutter	1 St.
12	Bremsen-Buchse \varnothing 16	1 St.
13	Stopper Φ 11,5	2 St.
14	Sensorkabel	1 St.
15	Sattel	1 St.
16	verschiebbare Sattelhalterung	1 St.
17	Sattelstütze	1 St.
18	Unterlegscheibe ϕ 10 x ϕ 38 x 4T	2 St.
19	M10 Griffschraube	2 St.
20	Einspannung für Sattelstütze	2 St.
21	Arretierstift M16	2 St.
22	Sensor	1 St.
23	Pedal (L + R)	1 SATZ
24	Kurbelstopfen	1 SATZ
25	M10 x 1,25 Nylonmutter	2 St.
26	Kurbel (L + R)	1 SATZ

27	Lagerbuchse	1 St.
28	M20 Sechskantmutter	2 St.
29	Lager 6004	2 St.
30	Hülse ϕ 25 x ϕ 20 x 44,1L	1 St.
31	Stützfuß	4 St.
32	hintere Bodenstütze	1 St.
33	Kettenschutz (innen)	1 St.
34	M4 x 20 Schraube	6 St.
35	Unterlegscheibe ϕ 20 x ϕ 25 x 2T	1 St.
36	M8 Nylonmutter	4 St.
37	Unterlegscheibe	4 St.
38	Riemenscheibe	1 St.
39	Achse	1 St.
40	M8 x 12 Sechskantschraube	4 St.
41	Riemen	1 St.
42	Kettenschutz (außen)	1 St.
43	M4,2 x 19 Schraube	4 St.
44	Endkappe	4 St.
45	vordere Bodenstütze	1 St.
46	Unterlegscheibe ϕ 8 x ϕ 19 x 1,5T	2 St.
47	Transportrad	2 St.
48	M8 x 38 Sechskantmutter	2 St.
49	Grundrahmen	1 St.
50	Arretierschraube	4 St.
51	Bremsbelag	1 St.
52	Bremsbelaghalterung	1 St.
53	M5 x 12 Schraube	2 St.
54	M8 Hutmutter	1 St.
55	Sechskantmutter	2 St.

56	M6 Nylonmutter	2 St.
57	Platte	2 St.
58	Einstellvorrichtung ϕ 12	2 St.
59	Schwungrad-Achse ϕ 12	1 St.
60	Schwungrad 18 kg	1 St.
61	Lager 6001	2 St.
62	M12 Sechskantmutter	1 St.
63	Unterlegscheibe ϕ 12 x ϕ 18 x 2T	1 St.
64	M12 Flanschmutter	1 St.
65	M4 x 10 Schraube	4 St.
66	Schwungradabdeckung	1 St.
67	Steckschlüssel	1 St.
68	Schraubenschlüssel	1 St.
69	Inbusschlüssel	1 St.


MONTAGEANLEITUNG



1. SCHRITT

Die hintere Bodenstütze (32) mit zwei Arretierschrauben (50) am Grundrahmen befestigen.


Die vordere Bodenstütze (45) auf die gleiche Weise am Grundrahmen montieren.



2. SCHRITT

Die Sattelstütze (17) in den Grundrahmen (49) stecken und mit der Griffsschraube die Sattelhöhe einstellen.

Den Sattel (15) an der verschiebbaren Sattelhalterung montieren.




3. SCHRITT

Die Pedale (23L und 23R) sind mit „L“ und „R“ - links und rechts - gekennzeichnet.

Sie müssen jeweils an ihrer Kurbel montiert werden. Die rechte Kurbel befindet sich an der rechten Seite des Fahrrades, wenn Sie darauf sitzen.

Hinweis: Das rechte Pedal wird im Uhrzeigersinn festgeschraubt, dass linke gegen den Uhrzeigersinn.



4. SCHRITT

Die Lenkersäule (5) in den Grundrahmen stecken und mit dem Arretierstift die Lenkerhöhe einstellen.

Den Lenker (4) mit einer Unterlegscheibe und einer Griffsschraube an der Lenkersäule (5) befestigen.

Die Computerhalterung (2) am Lenker (4) montieren und den Computer (1) in die Computerhalterung (2) setzen. Den Sensorstecker (14) in den Anschluss am Computer stecken.

Ihr Spinning Bike ist nun einsatzbereit.

TRAININGSCOMPUTER - BEDIENUNGSANLEITUNG

VORDERANSICHT



EINSETZEN UND HERAUSNEHMEN DER BATTERIEN

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab und setzen Sie eine CR 2032 3 V-Batterie in das Batteriefach an der Rückseite des Computers (siehe nachfolgende Darstellungen).
2. Überprüfen, ob die Batterie richtig eingesetzt ist und die Federordnungsgemäß an der Batterie anliegt.
3. Die Batterieabdeckung wieder einsetzen und überprüfen, ob das Batteriefach gut verschlossen ist.
4. Unter normalen Nutzungsbedingungen verfügt die Batterie über eine Nutzungsdauer von ca. 1 Jahr.
5. Wenn die Anzeige unleserlich ist oder nur Teile von Segmenten angezeigt werden, die Batterie herausnehmen und mit dem Einsetzen einer neuen 15 Sekunden warten.
6. Beim Herausnehmen der Batterie wird der Computerspeicher gelöscht.

BESCHREIBUNG DER TASTEN

ENTER:

1. Durch Drücken dieser Taste wird der Einstellmodus aufgerufen.
Normal→Zeit→Strecke→Kal→Ziel-HF
2. Durch Drücken dieser Taste werden die eingestellten Werte bestätigt.
3. Durch Drücken der Taste für 3 Sekunden werden alle Werte auf 0 zurückgesetzt.

HOCH/ERHÖHEN: Durch Drücken dieser Taste können die Werte der folgenden Funktionen erhöht werden.

ZEIT→STRECKE→KAL→ZIEL-HF

RUNTER/VERRINGERN: Durch Drücken dieser Taste können die Werte der folgenden Funktionen verringert werden.

ZEIT→STRECKE→KAL→ZIEL-HF

FUNKTIONEN UND DEREN ANWENDUNG

AUTO ON/OFF

Das Display schaltet sich automatisch ein, wenn der Heimtrainer sich bewegt. Wenn das Training für länger als 4 Minuten unterbrochen wird, schaltet sich das Display aus und die Werte aller Funktionen werden auf 0 zurückgesetzt.

ZEIT:

Wenn die Funktion TIME (ZEIT) aktiviert ist, auf ENTER drücken und dann mit der HOCH- und der RUNTER-Taste den gewünschten Wert einstellen.

Aufwärts zählen:

Wenn kein Zeitwert eingestellt wird, zeigt das Display die vergangene Zeit von 00:00 bis 99:59 an.

Countdown:

Wenn eine Trainingszeit zwischen 1:00 und 99:00 Minuten eingestellt wird, zeigt das Display den Countdown ab dem eingestellten Wert bis 0 an. Wenn der Wert 0 erreicht wird, ertönt ein Warnton.

GESCHWINDIGKEIT:

Hier wird die Trainingsgeschwindigkeit in Meilen oder Kilometer pro Stunde angezeigt. Das Display kann eine Geschwindigkeit zwischen 0.00 und 99.9 km oder Meilen/Stunden anzeigen.

RPM:

Hier werden die Umdrehungen pro Minute während des Trainings angezeigt. Das Display zeigt die aktuelle Drehzahl zwischen 15 und 999 an.

STRECKE (DIST):

Wenn die Funktion DIS (STRECKE) aktiviert ist, auf ENTER drücken und dann mit der HOCH- und der RUNTER-Taste den gewünschten Wert einstellen.

Aufwärts zählen:

Wenn keine Strecke eingestellt wird, zeigt das Display die zurückgelegte Strecke in km oder Meilen an (von 0.1 bis 999.0)

Countdown:

Wenn eine Trainingsstrecke zwischen 1.0 und 999 km oder Meilen eingestellt wird, zeigt das Display den Countdown ab dem eingestellten Wert bis 0 an. Wenn der Wert 0 erreicht wird, ertönt ein Warnton.

KALORIEN:

Wenn die Funktion CAL (Kalorien) aktiviert ist, auf ENTER drücken und dann mit der HOCH- und der RUNTER-Taste den gewünschten Wert einstellen.

Aufwärts zählen:

Wenn kein Kalorienziel eingestellt wird, zeigt das Display die verbrauchten Kalorien an (von 0.1 bis 999.0)

Countdown:

Wenn ein Kalorienziel zwischen 1.0 und 999 eingestellt wird, zeigt das Display den Countdown ab dem eingestellten Wert bis 0 an. Wenn der Wert 0 erreicht wird, ertönt ein Warnton.

PULS (Ziel-HF):

Wenn die Funktion T.H.R. (Ziel-HF) aktiviert ist, auf ENTER drücken und dann mit der HOCH- und der RUNTER-Taste den gewünschten Wert einstellen.

Pulsgrenze:

Wenn ein Grenzwert für den Puls zwischen 60 und 220 festgelegt wird, misst der Computer Ihre Herzschläge. Wenn der eingestellte Wert erreicht wird, blinkt das Display, bis Ihre Herzschläge erneut unter dem eingestellten Wert liegen.

Legen Sie Ihre Handflächen auf die beiden Kontaktflächen. Das Display zeigt dann Ihre Herzfrequenz in Schlägen pro Minute (BPM) an.

HINWEIS:

Wenn innerhalb von 16 Sekunden kein Eingangssignal für den Puls eingeht, wird auf dem Display „P“ angezeigt. Das Gerät ist für das Einsparen von Strom konzipiert. Der Benutzer kann durch Drücken der Taste jederzeit die Pulsfunktion erneut starten.

VORSICHT:

Betriebstemperatur: 0 °C - +50 °C.

Lagertemperatur: -10 °C - +60 °C.



Garlando

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it